

Anleitung zur Seriennummern-Ermittlung für Ihre ONT-Geräte

Die Seriennummer Ihres ONT's befindet sich grundsätzlich auf der Rückseite des Geräts. In einigen Fällen hat unser Techniker einen kleinen Kleber mit der Seriennummer auf der Vorderseite des Geräts angebracht. Um die Seriennummer zu lesen, müssen Sie den ONT von der Wand entfernen (das Gerät wie einen Bilderrahmen nach oben schieben, da es nur eingehängt ist).

Ausnahme: Bei Genexismodellen ist ein spezieller Vorgang erforderlich. Drücken Sie oben rechts auf die Außenhülle im Bereich des geöffneten Schlosses und drehen Sie den gesamten ONT gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

Wir verwenden verschiedene ONT-Modelle, daher unterscheiden sich auch die Seriennummern und deren Platzierung auf der Rückseite des Geräts.

ZYXEL




- **Platzierung der Seriennummer:** Rückseite des Geräts
- **Für Anschlussprüfung benötigte Seriennummer (GPON-SN):**
Beginnt immer mit 5A59... und hat insgesamt 16 Stellen.
- **Hinweis:** Auf der Rückseite finden Sie einen kleinen Kleber. Der rot markierte Abschnitt wird benötigt.

Huawei



- **Platzierung der Seriennummer:** Rückseite des Geräts
- **Für Anschlussprüfung benötigte Seriennummer (SN):**
Beginnt immer mit 4857... und hat insgesamt 16 Stellen.
- **Hinweis:** Auf der Rückseite finden Sie einen kleinen Kleber.
Der rot markierte Abschnitt wird benötigt.

Genexis



Wie bereits erwähnt, müssen Sie den Genexis-ONT nicht nur abhängen. Drücken Sie den Knopf oben rechts auf die Außenhülle im Bereich des geöffneten Schlosses und drehen Sie den ONT gegen den Uhrzeigersinn.

- **Platzierung der Seriennummer:** Rückseite des Geräts
- **Für Anschlussprüfung benötigte Seriennummer (GPON-SN):**
Beginnt immer mit GNXSo... und hat insgesamt 12 Stellen.
- **Hinweis:** Auf der Rückseite finden Sie einen Kleber.
Der rot markierte Abschnitt wird benötigt.